

Bedienungsanleitung Manual

Adapter-Kit Non-Boost auf Boost Adapter-Kit non-boost to boost

ADHUBTER FRONT

Lieferumfang Contents



Adapter Center Lock → 6-bolt



Lockring



Boost Spacer (à 5 mm)

Montage Installation

1.

Standard Vorderrad-Nabe
(15 mm Steckachse x 100 mm)
mit Center Lock Scheibenbremsaufnahme

Standard rear hub
(15 mm thru axle x 100 mm)
with Center Lock disc brake mount



2.

Adapter auf Center Lock Aufnahme schieben

Slide the adapter onto the center lock mount



3.

Bremsscheibe mit 6-Loch Scheibenbremsaufnahme auf Adapter setzen

Wichtig: nur noch nutzbar mit 6-Loch Bremsscheibe!

Place brake disc with 6-hole disc brake mount on adapter
Important: can only be used with 6-hole brake disc!



4.

Lockring aufsetzen und festziehen (40 Nm)

Fit the lockring and tighten (40 Nm)



5.

Boost Steckachse für 15 x 110 mm einsetzen.
Auf beiden Seiten der Nabe die Spacer
einsetzen, um die Achsbreite für Boost
zu erreichen.

Insert boost thru axle for 15 x 110 mm.
Insert the spacers on both sides to
achieve the axle width for boost.



Service + Supplier
Hermann Hartje KG
Deichstr. 120-122
27318 Hoya

Tel: 04251/811-0

contec-parts.com
info@contec-parts.com