

Bedienungsanleitung Manual

Adapter-Kit Non-Boost auf Boost Adapter-Kit non-boost to boost

ADHUBTER REAR

Lieferumfang Contents



Montage Installation

1.

Standard Hinterrad-Nabe
(12 mm Steckachse x 142 mm)
mit Center Lock Scheibenbremsaufnahme

Standard rear hub
(12 mm thru axle x 142 mm)
with Center Lock disc brake mount



2.

Adapter auf Center Lock Aufnahme schieben

Slide the adapter onto the center lock mount



3.

Bremsscheibe mit 6-Loch Scheibenbremsaufnahme auf Adapter setzen
Wichtig: nur noch nutzbar mit 6-Loch Bremsscheibe!

Place brake disc with 6-hole disc brake mount on adapter
Important: can only be used with 6-hole brake disc!



4.

Lockring aufsetzen und festziehen (50 Nm)

Fit the lockring and tighten (50 Nm)



5.

Steckachse einsetzen und Boost
Spacer auf jede Seite setzen um
12 Steckachse x 148 mm Boost
Standard zu erreichen.

Insert thru axle and place Boost
Spacer on each side to achieve
12 thru axle x 148 mm Boost standard.



Service + Supplier
Hermann Hartje KG
Deichstr. 120-122
27318 Hoya

Tel: 04251/811-0

contec-parts.com
info@contec-parts.com