

Batteria a bottone ANSMANN



Descrizione

ANSMANN Batteria a bottone

Imballaggio SB, 3 V

Batteria a bottone per diversi utilizzi, **CR2032**

Numero articolo:	03150588
Numero originale:	5020122
EAN:	4013674502011

Dati tecnici

Versione	Batteria a bottone
Colore principale	nero
Peso	0,004 kg
Tipo	Batteria
Tensione	3 V