

Scheda prodotto



Batteria a bottone ANSMANN

Numero articolo:	03150556
------------------	----------

Numero originale:	1516-0010
-------------------	-----------

EAN:	4013674024797
------	---------------

Dati tecnici

Versione	Batteria a bottone
Colore principale	argento
Tipo	Batteria
Tensione	3 V

Descrizione

ANSMANN Batteria a bottone

Imballaggio SB, 3 V

Batteria a bottone per diversi utilizzi, **CR2477**