

Batteria a bottone ANSMANN

Descrizione

ANSMANN Batteria a bottone

Imballaggio SB, 3 V

Batteria a bottone per diversi utilizzi, **CR2477**

Numero articolo: 03150556

Numero originale: 1516-0010

EAN: 4013674024797

EVP: **9,00 €**

Dati tecnici

Versione	Batteria a bottone
Colore principale	argento
Peso	0,009 kg
Tipo	Batteria
Tensione	3 V