

Wartungsliste chike

	Bauteil	Tätigkeit	vor jeder Fahrt (Nutzer)	monatlich (Nutzer)	halbjährlich (Nutzer)	jährlich (Fachhändler)	sonstige Intervalle/Bemerkungen
Fahrwerk	Querlenker	Auf Korrosion, Verformung und Risse prüfen, insbesondere im Bereich der Traggelenkbefestigung aussen				*	Bei Rissbildung tauschen
		Prüfung des Lagerspiels				*	
		Achsschrauben prüfen/anziehen (20Nm)				*	
		Traggelensschrauben prüfen/anziehen(12Nm)				*	
	Dämpferelement	Auf Risse, Ablösen der Anschraubplatten, Verschleiss prüfen und ggf. tauschen				*	
	Traggelenke	Lagerspiel überprüfen				*	Schon bei geringem Lagerspiel Gelenk tauschen
		Gummimanschette auf Risse und Beschädigung prüfen				*	Bei Rissen und Beschädigungen Gelenk tauschen
		Korrekte Position kontrollieren und ggf. einstellen				*	
		Oberfläche der Traggelenke reinigen und konservieren				*	
	Radträger	Sichtprüfung auf Korrosion, Verformung und Risse vornehmen und ggf. tauschen				*	
	Neigungsblockierung	Einstellung der Neigungsblockierung kontrollieren und ggf. nachjustieren				*	
		Neigungsblockierungsschalter auf Beschädigungen und Funktionsfähigkeit prüfen und ggf. tauschen				*	
		Innenzug der Neigungsblockierung ölen				*	

Schutzbleche	Schutzbleche vorne	Festen Sitz prüfen und ggf. Schrauben nachziehen			*	*	
		Abstand zum Reifen prüfen und ggf. nachjustieren				*	
		Streben auf Beschädigungen prüfen und ggf. austauschen			*	*	
	Schutzblech hinten	Festen Sitz prüfen und ggf. Schrauben nachziehen				*	
		Abstand zum Reifen prüfen und ggf. nachjustieren					
Laufräder	Vorderrad	Kontrolle Speichenspannung, Speichendefekt und Rundlauf, ggf. nachspannen und zentrieren				*	
		Kontrolle Verschleiss Reifen, ggf. tauschen		*		*	Ein ungleichmäßiger Verschleiß liegt möglicherweise an einer falsch eingestellten Spur
		Kontrolle Reifendruck	*			*	
		Achsschraube nachziehen (40Nm)				*	
		Kontrolle Leichlauf und Lagerspiel, ggf. Lager tauschen				*	
	Hinterrad	Kontrolle Speichenspannung und Rundlauff, ggf. nachspannen und zentrieren				*	
		Kontrolle Verschleiß Reifen, ggf. tauschen		*		*	
		Kontrolle Reifendruck	*			*	
		Achsschraube nachziehen				*	
		Kontrolle Leichlauf und Lagerspiel				*	
Rahmen mit Anbauteilen	Rahmen	Sichtprüfung auf Korrosion, Verformung und Risse				*	
	Sattel	Prüfung auf Beschädigungen, insbesondere verbogene Streben					
	Sattelstütze	Fetten, festen Sitz überprüfen				*	
	Gepäckträger	Festen Sitz prüfen und ggf. Schrauben nachziehen				*	
		Sichtprüfung auf Beschädigung				*	

Bremsen	VR-Bremse	Kontrolle Bremsleitung				*	
		Kontrolle Verschleiß Bremsbeläge				*	
		Kontrolle Verschleiss Bremssscheiben				*	
		Kontrolle Verschraubung Bremsscheiben und Bremssättel				*	
		Kontrolle Einstellung Bremssättel				*	
		Prüfung Bremskraft	*			*	
	HR-Bremse	Kontrolle Bremsleitung				*	
		Kontrolle Verschleiß Bremsbeläge				*	
		Kontrolle Verschleiss Bremssscheibe				*	
		Kontrolle Verschraubung Bremsscheibe und Bremssattel				*	
		Kontrolle Einstellung Bremssattel				*	
		Prüfung Bremskraft	*			*	
Antrieb	Kette / Riemen	Spannung / Länge prüfen				*	
		Verschleiß prüfen, ggf. tauschen				*	
		Pflegen, schmieren		*		*	
	Ritzel und Kettenblatt / Riemenscheiben	Verschleiß prüfen, ggf. tauschen				*	
	Schaltung	Funktionsprüfung				*	
	Pedale	Verschleiss, Leichtlauf, Lagerspiel, allgemeiner Zustand, ggf. tauschen				*	
	Kurbeln	Überprüfen und nachziehen				*	

Lenkung	Lenker und Vorbau	Sichtprüfung auf Verformung und Risse				*	
		Verschraubungen prüfen und nachziehen				*	
		Justierung, Ergonomie				*	
	Spurstangen	Sichtprüfung der Spurstange auf Korrosion, Verformung und Risse, ggf. tauschen				*	Details zur Wartung und Einstellung finden sich in der Händleranleitung „chike Spurstangen Wartung und Einstellung“
		Prüfung des Lagerspiels, ggf. Lager tauschen				*	
		Lager innen fetten				*	
		Gummimanschette der Lager auf Risse prüfen, ggf. tauschen				*	
	Kontrolle Spureinstellung und ggf. Spur nachjustieren				*		
Kontrolle Winkel Spurstangengelenke innen-aussen				*			
Lenkrohr	Leichtgängigkeit, Lagerspiel				*		
elektrisches System	Motor	Funktion, Geräuschentwicklung, Lagerspiel				*	
	Bedienelemente	Funktion überprüfen				*	
	Display	Funktion überprüfen				*	
	Akku	Funktion überprüfen					
Festen Sitz des Akkus in der Halterung prüfen, ggf. Halterung nachjustieren						*	
Licht	Scheinwerfer	Funktion überprüfen				*	
	Rücklicht	Funktion überprüfen				*	
	Reflektoren	Vollständigkeit, Zustand, Befestigung				*	
Kabine e-kids	Kabine	Verschraubungen kontrollieren				*	
	Gurtsystem	Sichtkontrolle Verschleiß und Beschädigungen				*	
		Rückenträger nachspannen				*	
	Umwandlung	Kontrolle auf Risse und sonstige Beschädigungen				*	
		Reisverschlüsse auf Funktion prüfen					
Bodenwanne	Kontrolle auf Risse und Beschädigungen				*		
Plattform e-cargo	Plattform	Verschraubung kontrollieren				*	
	Verriegelung Seitenwände	Funktion überprüfen				*	

Kabine e-dog	Hundebox	Verschraubung kontrollieren				*	
	Umwandung	Kontrolle Beschädigungen Umwandung				*	
Pflege	Metalloberflächen, Lack und Eloxaloberflächen	Reinigen und konservieren			*		
Probefahrt		Geräuscentwicklung	*			*	
		Funktion	*			*	
		Ergonomie	*			*	