

Detergente per bicicletta SONAX "BIKE Reiniger"



Descrizione

Iniziare in modo pulito

Potete lasciare che la vostra bicicletta si sporchi, ma dovete solo ripulirla rapidamente. Questo Detergente per bicicletta di SONAX utilizza la sua potenza concentrata per affrontare lo sporco. Appositamente progettato per le due ruote e le biciclette elettriche, fa un lavoro rapido sullo sporco. È particolarmente efficace come detergente per catene e per la pulizia di Corona e pignoni.

Tuttavia, questo Detergente è in grado di rimuovere lo sporco più ostinato dall'intera bicicletta. Il suo segreto sta in una formula altamente efficace e completa. La formula innovativa è inoltre caratterizzata da una compatibilità estremamente affidabile con i materiali.

Anche la vernice opaca e i componenti in carbonio, plastica, alluminio o acciaio possono essere puliti delicatamente con questo Detergente per bicicletta. Se usato regolarmente, protegge anche dalla corrosione. Sia nel flacone spray da 750 ml che nella tanica da 5 litri: questo prodotto per la cura della bicicletta non lascia scampo allo sporco, nemmeno sulle biciclette elettriche.

Numero articolo:	03563343
Numero originale:	08524000
EAN:	4064700852402
EVP:	18,95 €

Dati tecnici

Ambito di impiego	Bicicletta
Colore principale	nero
Colore secondario	arancione
Tipo di fusto	Spruzzino
Contenuto	0,75 l
Categoria	Cura, Pulire
Materiale 1	Plastica
Peso	0,870 kg