

## Optimate7 12-24V

**Für 12V & 24V Batterien,  
mit exakter Ladung mit  
Temperaturkontrolle**

**TM-260**



12V 10A / 24V 5A Modus wählen

Ladung mit Temperaturkompensation

**Ampmatic:** passt sich an jede Batteriegröße an

**SICHER!** Ausgewählte Spannung muss mit der Batteriespannung übereinstimmen.

WITTERUNGSBESTÄNDIGES  
GEHÄUSE mit WANDHALTERUNG  
❄️ 'ARCTIC' KABEL

1

Spannung  
Auswahl

2

Automatischen  
Schutz

3

TEST vor  
dem Laden

4

Niedriger  
Spannung  
Impuls-RETTUNG

5

Kontrollierte  
LADUNG

6



OPTIMIEREN

7

TEST nach  
dem Laden

8

OptiMate  
Wartung

LADESTROM	10A <b>Ampmatic</b> @ 12V / 5A @ 24V
VERWENDUNG	IN RÄUMEN/IM FREIEN ❄️ t°min: -40°C
RETTEN	Start mit niedriger Spannung 0.5V (12V) + 1-stufige Desulfatierungsrettung
IDEAL FÜR	  <b>3 - 400Ah (12V) / 3 - 200Ah (24V)</b>
MITGELIEFERTES KABELZUBEHÖR	