

Batteria a bottone ANSMANN



Descrizione

ANSMANN Batteria a bottone

Imballaggio SB, 3 V

Batteria a bottone per diversi utilizzi, **CR2450**

Numero articolo:	03150554
-------------------------	----------

Numero originale:	5020112
--------------------------	---------

EAN:	4013674020119
-------------	---------------

Dati tecnici

Versione	Batteria a bottone
Colore principale	argento
Peso	0,006 kg
Tipo	Batteria
Tensione	3 V