

Batteria a bottone ANSMANN



Descrizione

ANSMANN Batteria a bottone

Imballaggio SB, 3 V

Batteria a bottone per diversi utilizzi, **CR2450**

Numero articolo: 03150554

Numero originale: 5020112

EAN: 4013674020119

EVP: **2,95 €**

Dati tecnici

Versione	Batteria a bottone
Colore principale	argento
Peso	0,006 kg
Tipo	Batteria
Tensione	3 V