

## Batteria a bottone ANSMANN



### Descrizione

**ANSMANN Batteria a bottone**

**Imballaggio SB, 3 V**

Batteria a bottone per diversi utilizzi, **CR2032**

**Numero articolo:** 03150588

**Numero originale:** 5020122

**EAN:** 4013674502011

### Dati tecnici

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Versione          | Batteria a bottone |
| Colore principale | nero               |
| Peso              | 0,004 kg           |
| Tipo              | Batteria           |
| Tensione          | 3 V                |