

Bike-Lift®

Wählen Sie den richtigen
Flansch aus



Befestigen Sie den Flansch auf
die obere Stütze der
Federbeinmontagepresse SA-07



Führen Sie das Federbein ein und stellen Sie die Höhe der unteren Stütze nach der Länge des Federbeins ein. Halten Sie das Federbein anhand des jeweiligen Stiftes.



Schließen Sie das Ventil des Hydraulikzylinders zu.



Drücken Sie den Feder bis die Federverriegelung frei zugänglich ist.



Nehmen Sie die Federverriegelung weg und lassen Sie den Feder frei indem Sie den Hydraulikzylinder durch den jeweiligen Hebel entlüften



Nehmen Sie den Stift und das
Federbein heraus



Das Federbein ist jetzt
ausgebaut



**DIE WIEDERMONTAGE ERFOLGT IN
ENTGEGENGESETZTER REIHENFOLGE**

Bike-Lift Europe s.r.l. – Via Don Milani, 40/42 – 43012 Sanguinaro di Fontanellato – PARMA (Italy)
Tel. +39 (0)521 827091 – Fax +39 (0)521 827064 – [http:// www.bikelift.net](http://www.bikelift.net) - e-mail:
export@bikelifteurope.com