



Sicherheits-, Montage- und Bedienungsanleitung

LED-Frontscheinwerfer HL-121/HL-121 N

Operating Instructions

Typ:

HL-121

HL-121 N mit Schalter für Nabendynamo

Lesen Sie die Bedienungsanleitung bitte aufmerksam durch und beachten Sie die nachfolgenden Hinweise für einen sicheren und problemlosen Gebrauch Ihres LED-Scheinwerfers. Bewahren Sie diese Anleitung auf und geben Sie sie an andere Benutzer weiter.

Der LED-Frontscheinwerfer ist im Rahmen der StVZO als Hauptbeleuchtung zugelassen.


Thank you for purchasing this LED bicycle light, it is compliant to german traffic regulations (StVZO).

We recommend to have the product installed by a qualified technician.

Teile und Bedienelemente


Parts, connections & operating elements

1. Ein-/Aus-Schalter
2. Anschlusskabel Dynamo (**Gilt für Version mit Schalter**)
3. Anschlusskabel Rücklicht/Dynamo
4. Stecker für Rücklichtanschluss
5. Haltebügel
6. Einstellschraube Höheneinstellung



Montage Scheinwerfer

Installation



1. On/Off
2. Cable connection to dynamo (HL-121 N only)
3. Cable connection to dynamo/rear light
4. Socket for rear light
5. Mount bracket
6. Adjustment screw

Scheinwerfer mittels Halterung am Fahrrad befestigen und darauf achten, dass sich der Scheinwerfer nicht von allein wieder verstellen kann (Schraube fest genug anziehen!). Die Lichtverteilung darf durch kein anderes Fahrradteil beeinträchtigt werden. Achten Sie immer darauf, dass der Lichtstrahl des Scheinwerfers geradeaus in Fahrtrichtung zeigt und andere Verkehrsteilnehmer nicht geblendet werden!


Use bracket for installation, make sure light is mounted tightly, beam not being obstructed by other parts or blinding traffic or others.

Scheinwerfer einstellen

Beam setup

Achtung! Überprüfen Sie regelmäßig die richtige Einstellung Ihres Scheinwerfers. Der Lichtkegel muss geradeaus in Fahrtrichtung zeigen und darf nicht zu hoch eingestellt sein, um den Gegenverkehr nicht zu blenden.


- Lösen Sie die Einstellschraube (6) und richten Sie den Scheinwerfer so aus, dass der Lichtkegel bis ca. 10 Meter vor dem Rad auf die Fahrbahn reicht und den Gegenverkehr nicht blendet (siehe Abbildung).
- Ziehen Sie nach dem Einstellen die Einstellschraube ausreichend fest, damit sich die Einstellung nicht selbständig ändert.



Please check setup periodically. For adjustment loosen screw (6), setup beam appropriately according to graphic and fix tightly.

Anschluss an einen Nabendynamo (Gilt für Version mit Schalter HL-121 N)


Connecting to hub dynamo (HL-121 N)




Use cable connections (2) for hub dynamo.
Use connection sockets (3) for rear light.
Do not cut off cable completely,
do always pay attention to proper polarity.

An der Unterseite des Scheinwerfers befindet sich ein Kabelpaar. Dieses Kabelpaar (2) dient zur Verbindung mit dem Nabendynamo und kann bei Bedarf zugeschnitten werden. Die Stecker (3) sind für den Anschluss an die bestehende Verkabelung des Rücklichtes bestimmt. Sollte keine Verkabelung vom Rücklicht vorhanden sein, muss diese hergestellt werden (Verlängerungskabel im Fachhandel erhältlich).


Achtung! Achten Sie immer auf richtige Polung! Scheinwerferkabel nie vollständig kappen!

Schwarzes Kabel = stromführend  + current/energized (black)

Schwarz-weißes Kabel = Masse  - mass/ground (black/white)

Anschluss an einen Seitenläuferdynamo (Gilt für Version ohne Schalter HL-121)

Connecting to dynamo (HL-121)



Das Kabelpaar (3) ist für den Anschluss an den Seitenläuferdynamo bestimmt. Sollte keine Verkabelung vom Rücklicht vorhanden sein, muss diese hergestellt werden (Verlängerungskabel im Fachhandel erhältlich).

Connect cable to sockets (3). Pay attention to proper polarity.

Bedienung (Gilt für Version mit Schalter HL-121 N)

Operating HL-121 N

Schalterstellung „ON“

- Beleuchtung an

Set switch to „on“ - light is on

Schalterstellung „OFF“

- Beleuchtung aus

Set switch to „off“ - light is off

Entsorgungshinweise *Recycling*

Altgeräte müssen entsprechend entsorgt werden! Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem kommunalen Entsorger. Entsorgen Sie auch die Verpackungsmaterialien umweltgerecht und sortenrein in den bereitgestellten Sammelbehältern.



Please recycle appropriately according to applying regulations.

Reinigung *Care/Maintenance*

Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches Tuch mit Wasser und einem milden Reiniger.

For surface cleaning please use a soft cloth, do not use aggressive detergent or submerge in water.

Technische Daten

LED-Frontscheinwerfer mit 15 Lux
Leuchtmittel ist nicht austauschbar.
Betriebsspannung 6V
Leistungsaufnahme 2,2W
Frontleuchte: LED Klasse 1 nach EN 62471
Schutzart: IP44 nach DIN EN 60529 (Spritzwasserschutz)
Betriebstemperatur: 0°C bis + 50°C

Specifications

*LED-Frontlight 15 Lux
Operating voltage 6 V
Input 2.2 W
LED Class 1 EN 62471
IP44 DIN EN 60529
Operating temperature 0°C to +50°C*

Lieferumfang

1 Frontleuchte
1 Bedienungsanleitung

Content

*Frontlight
Manual*